















Guia de Referência Rápida - Serie XTN



Rádio Ligado Aparência

Mantenha pressionado durante três segundos enquanto liga o rádio. O rádio emitirá um tom audível e exibirá **PROG** na tela.

*Canal		Use ou para 1 .
Freqüência		Aparece brevemente depois de pressionar ou .
Código eliminador de interferência		Aparece brevemente depois de exibir FREQ .
*Codigo de Criptografia		é visível quando o recurso está ativado.

<p>Largura de banda</p>		<p>Pressione  até que apareça b . Pressione  ou  para selecionar H (25,0 kHz) ou L (12,5 kHz).</p> <p>Nota: Se a largura de banda não estiver piscando, não é possível selecionar na frequência requerida.</p>
<p>*Canais disponíveis</p>		<p>Pressione  até que apareça [H] .</p> <p>Pressione  o  para selecionar o número de canais disponíveis.</p>
<p>Tom de Chamada</p>		<p>Selecione 1, 2, 3 ou 0 = desativado.</p>
<p>Ajuste de microfone/ Nível de Sensibilidade</p>		<p>Selecione 1 baixa, 2 média ou 3 alta sensibilidade.</p>
<p>*Escanear lista</p>		<p>Pressione  ou  para selecionar o canal, logo escolha Y (sim) para incluir ou n (não) para excluir, pressionando .</p>

*depende do modelo